# **VOICEPRISM PLUS**

**VOCAL FORMANT PITCH PROCESSOR** 

VOICECRAFT HUMAN VOICE MODELING CARD

#### **BEDIENUNGSANLEITUNG**

- ERGÄNZUNG









DAS BLITZSYMBOL IN EINEM GLEICHSCHENKLIGEN DREIECK WEIST DEN ANWENDER AUF EINE NICHT ISOLIERTE UND POTENZIELL GEFÄHRLICHE SPANNUNGSQUELLE IM GEHÄUSE DES GERÄTES HIN, DIE STARK GENUG SEIN KANN, UM BEIM ANWENDER EINEN STROMSCHLAG AUSZULÖSEN.

EIN AUSRUFEZEICHEN IN EINEM GLEICHSCHENKLIGEN DREIECK WEIST DEN ANWENDER AUF WICHTIGE ANWEISUNGEN ZUM BETRIEB UND INSTANDHALTUNG DES PRODUKTS IN DEN BEGLEITENDEN UNTERLAGEN

# ANWEISUNGEN IN HINBLICK AUF FEUERGEFAHR, GEFAHR EINES **ELEKTRISCHEN SCHLAGES ODER VERLETZUNGSRISIKEN**

#### **WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE:** LESEN UND VERWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN

#### WARNUNG – BEI DER VERWENDUNG ELEKTRISCHER GERÄTE SOLLTEN STETS GEEIGNETE VORKEHRUNGEN WIE DIE FOLGENDEN GETROFFEN WERDEN.

- BITTE LESEN SIE VOR INBETRIEBNAHME DES GERÄTES DIE VORLIEGENDE ANLEITUNG.
- VERWENDEN SIE DIESES PRODUKT NICHT IN DER NÄHE VON WASSER - ZUM BEISPIEL NEBEN EINER BADEWANNE, EINEM WASCHBECKEN, IN EINEM NASSEN KELLER ODER IN DER NÄHE EINES SCHWIMMBECKENS.
  DIESES PRODUKT SOLLTE NUR IN EINEM VOM
- HERSTELLER EMPFOHLENEN GESTELL ODER RACK MONTIERT WERDEN.
- DIESES PRODUKT KANN ENTWEDER ALLEINE ODER IN VERBINDUNG MIT EINEM VERSTÄRKER UND KOPFHÖRERN ODER LAUTSPRECHERN – SCHALLPEGEL ERZEUGEN, DIE ZU PERMANEN-TEN GEHÖRSCHÄDEN FÜHREN. BETREIBEN SIE DAS PRODUKT NICHT FÜR LÄNGERE ZEIT BEI HOHEN UND UNANGENEHMEN PEGELN, WENN SIE EINE STÖRUNG IHRES HÖRVERMÖGENS ODER EIN KLINGELN IN DEN OHREN BEMERKEN. KONSULTIEREN SIE SOFORT EINEN OHRENARZT. MONTIEREN SIE DAS GERÄT SO, DASS FÜR EINE
- AUSREICHENDE BELÜFTUNG GESORGT IST. MONTIEREN SIE DAS GERÄT NICHT NEBEN
- HITZEQUELLEN WIE HEIZKÖRPERN WÄRMESPEICHERN, ODER ANDEREN GERÄTEN. DIE HITZE ABSTRAHLEN.
  REINIGEN SIE DAS GERÄT NUR MIT EINEM
- LEICHT FEUCHTEN TUCH. SCHALTEN SIE DAS GERÄT VOR DER REINIGUNG AB UND TRENNEN SIE ES VOM STROMNETZ.
  TRENNEN SIE DAS GERÄT VOM STROMNETZ,
- WENN EIN GEWITTER AUFKOMMT ODER SIE ES FÜR LÄNGERE ZEIT NICHT BENUTZEN WOLLEN.
- MANIPULIEREN SIE NICHT DEN NETZSTECKER DIESES GERÄTES. EIN POLARISIERTER STECKER HAT ZWEI KONTAKTE, VON DENEN EINER LÄNGER IST ALS DER ANDERE. EIN GEERDETER STECKER HAT ZWEI KONTAKTE

- SOWIE EINEN DRITTEN ERDUNGSANSCHLUSS. DER LÄNGERE KONTAKT BEZIEHUNGSWEISE DER ERDUNGSANSCHLUSS DIENEN IHRER SICHERHEIT. WENN DER STECKER AN DEM MIT DIESEM GERÄT GELIEFERTEN KABEL NICHT ZUR STECKDOSE AM EINSATZORT PASST. LASSEN SIE DIE ENTSPRECHENDE STECKDOSE DURCH EINEN ELEKTRIKER ERSETZEN.
- SICHERN SIE DAS NETZKABEL GEGEN EINQUETSCHEN ODER ABKNICKEN, BESON-DERS AN DER STECKDOSE UND AM NETZSTECKER DES GERÄTES SELBST.
- VERWENDEN SIE NUR DIE VOM HERSTELLER ANGEGEBENEN ERWEITERUNGEN UND
- ZUBEHÖRTEILE. DAS PRODUKT SOLLTE VON EINEM HIERFÜR QUALIFIZIERTEM SERVICEMITARBEITER ÜBER-PRÜFT WERDEN, WENN:
- DAS NETZKABEL ODER DER NETZSTECKER
- BESCHÄDIGT WURDE ODER
  GEGENSTÄNDE ODER FLÜSSIGKEITEN IN DAS
- GERÄT GELANGT SIND ODER
  DAS PRODUKT REGEN AUSGESETZT WAR ODER
- DAS GERÄT NICHT ORDNUNGSGEMÄß ARBEITET ODER SEINE LEISTUNG SICH SIGNIFIKANT
- VERÄNDERT HAT ODER
  DAS GERÄT HERUNTERGEFALLEN IST ODER DIE HÜLLE BESCHÄDIGUNGEN AUFWEIST.

  13. VERSUCHEN SIE NICHT, ÜBER DIE IN DIESER
- ANLEITUNG BESCHRIEBENEN SCHRITTE HINAUS DAS GERÄT ZU WARTEN ODER ZU MODI-FIZIEREN. ALLE ANDEREN WARTUNGSARBEITEN SOLLTEN VON EINEM HIERFÜR QUALIFIZIERTEM SERVICEMITARBEITER DURCHGEFÜHRT WER-

HINWEISE ZUR PRODUKTSICHERHEIT UND NORMEN FINDEN SIE IM ANHANG F DER VOICEPRISM PLUS BEDIENUNGSANLEITUNG.

IVL PART # SUP0129 R1.0

# **EINLEITUNG**

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für das VoicePrism Plus entschieden haben. Dieses außergewöhnliche Gerat bietet die folgenden exklusiven Leistungsmerkmale:

- TC-Helicon Voice Modeling-Technologie für die Hauptstimme mit Parametern wie Vibrato, Scooping, Warp, Spectral Effects, Breath, Rasp und Growl.
- Signalbearbeitung und Digitaleffekte in der Spitzenqualität, für die TC Electronic weltweit bekannt ist.
- Zwei Dynamik- und vier EQ-Bänke, die entweder der Hauptstimme oder den Harmoniestimmen zugeordnet werden können.
- Digitale Ein- und Ausgänge in den Formaten S/PDIF und AES/EBU.
- · Interne Signalverarbeitung mit 24 Bit.

Wenn Sie Besitzer eines TC-Helicon VoicePrism sind, stellt Ihnen die als Upgrade erhältliche VoiceCraft-Erweiterungskarte alle oben genannten Sonderfunktionen zur Verfügung. Die Erweiterung zu einem VoicePrism Plus nimmt nur wenige Minuten in Anspruch.

Diese ergänzende Bedienungsanleitung beschreibt nur die durch die VoiceCraft-Erweiterung aktualisierten und neu hinzugekommenen Funktionen. Alle Funktionen des ursprünglichen VoicePrismwerden entsprechend in der ursprünglichen VoicePrism-Bedienungsanleitung beschrieben.

#### Textfomatierung:

Fettschrift und Grossbuchstaben: Bezeichnungen für **TASTEN** und **DREHREGLER** auf der Vorderseite des VoicePrism.

Unterstrichen und Grossbuchstaben: VoicePrism-<u>MENÜS</u>, die über die Tasten auf der Vorderseite bedient werden.

Kursiv und Grossbuchstaben: *EINSTELLBARE PARAMETER*, die den Soft-Drehreglern unter dem Display zugeordnet sind.

Unterstrichen und Kapitälchen: <u>WERTE</u> für Parameter (Drehen Sie die Soft-Drehregler, um diese Werte zu ändern).

# **INHALTSVERZEICHNIS**

EINLEITUNG		3
<b>INHALTSVERZE</b>	CICHNIS	4
<b>BENUTZERSCH</b>	NITTSTELLE	5
NEUE FUNK	ΓΙΟΝΕΝ	5
	VORDERSEITE	5
	RÜCKSEITE	6
PRESET-SEITE		7
<b>VOCALS-TASTE</b>		9
LEAD		9
VOICE MODI	ELING-EFFEKTKATEGORIEN	10
	VM SPECTRAL	11
	VM WARP	12
	VM GLOTTAL	13
	VM INFLECT	15
	VM PITCH	16
<b>EFFECTS-TASTI</b>		17
COMPRESSOR/	EQ-TASTE	18
	ASSIGN	18
	EQ1/EQ2, COMPRESSOR, NOISE GATE	18
MIX-TASTE		19
STEP-TASTE		19
<b>BROWSER-TAS</b>	ΓΕΝ	19
UTILITY-TASTE		20
	MIDI CONFIGURATION	20
	DIGITAL I/O	20
	ROUTING	21
	VERSION	22
ANHANG A: MI	<del></del>	23
ANHANG B: GL	OSSAR	30
ANHANG C: IN		32
ANHANG D: DI	GITALE SIGNALÜBERTRAGUNG	34
	ÜBER S/PDIF	34
	ÜBER AES/EBU	34
	ÜBER DITHERING	34
	CHNISCHE DATEN	36
ANHANG F: PR	ODUKTSICHERHEIT UND BESTIMM	MUNGEN

# **BENUTZEROBERFLÄCHE**

# **NEUE FUNKTIONEN**


#### VORDERSEITE

Die Benutzeroberfläche eines mit der VoiceCraft-Erweiterung aufgerüsteten VoicePrism ist identisch mit der Benutzeroberfläche eines VoicePrism Plus. Alle Verbesserungen und Erweiterungen wurden softwareseitig so integriert, dass Sie keine neuen Bedienungsschritte lernen müssen. Die 44.1k- und 48k-LEDs zeigen den Status der digitalen Anschlüsse wie folgt an:

- $44.1\kappa$  oder  $48\kappa$  stetig leuchtend synchronisiert zu internem oder externem Taktgeber (Clock).
- $44.1\kappa$  oder  $48\kappa$  blinkend nicht synchronisiert, folgt der internen Taktfrequenz.
- $44.1\kappa$  und  $48\kappa$  blinkend nicht synchronisiert, verwendet aber die externe Taktfrequenz (die nicht bekannt ist, solange keine Synchronisation erzielt wurde)

# RÜCKSEITE

Hinter dermit vier Schrauben gehaltenen Abdeckung befindet sich die neue VoiceCraft Human Voice Modeling-Erweiterungskarte, auf der Sie die beiden zusätzlichen digitalen Audioanschlüsse im S/PDIF- und AES/EBU-Format befinden. Um die Konfiguration und das Routing der digitalen Signale zu ändern, drücken Sie die **Utility**-Taste auf der Vorderseite. Blättern Sie dann mit den **Menü**-Tasten zu den Seiten <u>DIGITAL I/O</u> oder <u>ROUTING</u>, um diese Einstellungen vorzunehmen.



# **PRESET-SEITE**

Gegenüber dem ursprünglichen VoicePrism werden Sie auf der Preset-Seite nur eine geringfügige Änderung feststellen. Beim ursprünglichen VoicePrism erschien bei der Anwendung des Thickening-Effekts auf die Hauptstimme ein mit *TH* bezeichneter Block im Signalwegdiagramm direkt hinter dem Hauptstimmen-Block. Beim VoicePrism Plus erscheint stattdessen in diesem Block *VM*, da hier die Voice Modeling-Technologie (VM) zur Erzeugung des Thickening-Effekts verwendet wird. Weitere Informationen über die Voice Modeling-Technologie finden Sie im Abschnitt »Die Vocals-Taste«.

In der ursprünglichen VoicePrism-Bedienungsanleitung wurde beschrieben, wie Sie den Softdrehreglern auf der <u>PRESET</u>-Seite verschiedene Parameter zuordnen können. Mit diesen Reglern können Sie nun auf zusätzliche Parameter-Bibliotheken zugreifen. Die folgenden neuen Parameter können den Softreglern zugeordnet werden:

vm lib: Wenn Sie eine VM LIB-Einstellung wählen, wird automatisch jedem VM-Effekt ein bestimmter Stil und Effektanteil zugeordnet. Diese von TC-Helicon zusammengestellten Voreinstellungen sind so optimiert, dass sie schnell und nahtlos in Ihre Presets integriert werden können. Der Thickening-Effekt, ein Effekt des ursprünglichen VoicePrism, kann mit den Parametern der LEAD-Menüseite nachgebildet werden, die Sie über die VOCALS-Taste des VoicePrism Plus erreichen. Im LEAD-menü können Sie mit dem DRY:VM-Drehregler den Grad der Verstimmung (Detune) für die Voice Model-Stimme (VM) und das

Mischungsverhältnis zwischen unbearbeiteter (dry) und VM-Stimme festlegen. Durch die Steuerung der Tonhöhenunterschiede und die zusätzliche Möglichkeit der Anordnung im Stereoklangbild (Pan) kann der Thickening-Effekt sehr viel genauer eingestellt werden.

LEQ1 LIB, LEQ2 LIB, HEQ1 LIB, HEQ2 LIB, LCMP/NG, HCMP/NG: Bei all diesen Abkürzungen steht L für Lead (Hauptstimme), H für Harmonie(stimmen), EQ für Equalizer, CMP für Compressor, NG für Noise Gate und LIB für Library (Einstellungs-Bibliotheken). Es gibt jetzt separate Bibliotheken für Hauptund Harmoniestimmen sowie je zwei weitere EQ-Bänke für Haupt- und Harmoniestimmen. Diese Bibliotheken umfassen praxistaugliche Voreinstellungen für die entsprechenden Parameter(gruppen) und erleichtern die schnelle Erstellung und Anpassung von Presets. Aufgrund der größeren Zahl von Effekten und Dynamikparametern wurde die Zahl der Bibliotheks-Kategorien vergrößert, so dass Sie auch beim VoicePrism Plus Ihre Presets optimieren können, ohne eine Vielzahl einzelner Parameter aufrufen und nachjustieren zu müssen.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Abschnitten über die Tasten/Funktionsbereiche **COMP/EQ** und **EFFECTS** der VoicePrism- und der VoicePrism Plus-Bedienungsanleitung.

# **VOCALS-TASTE**

Mit dieser Taste greifen Sie auf die neuen Voice Modeling-Funktionen (VM) des VoicePrism Plus zu, die Ihnen die Modellierung der Charakteristik der Hauptstimme erlauben. Ebenso wie beim ursprünglichen Voiceprism erreichen Sie die nachfolgend beschriebenen Menüs, indem Sie die VOCALS-Taste drücken und dann mit den beiden MENÜTASTEN durch die verfügbaren Menüs blättern.

#### **LEAD**

Das <u>LEAD</u>-Menü stellt Funktionen zur Verfügung, mit denen Sie die Hauptstimme fetter klingen lassen können (Thickening-Effekt), indem Sie der unbearbeiteten Stimme



und der VM-Leitstimme unterschiedliche Parameter zuweisen. Dieses Menü umfasst folgende Parameter:

DRY:VM MIX (0 bis 100% MODELED): Legt die Balance zwischen der unbearbeiteten

Hauptstimme (Dry Lead) und der mit Voice Modeling bearbeiteten Hauptstimme (VM Lead) fest. Bei 100% ist nur die VM-bearbeitete Stimme zu hören, bei 0% nur die unbearbeitete Stimme.

DRY PAN (100% LEFT bis 100% RIGHT): Legt die Position der unbearbeiteten Stimme im Stereopanorama fest.

VM PAN (100% LEFT bis 100% RIGHT): Legt die Position der VMbearbeiteten Hauptstimme im Stereopanorama fest.

*VM DETUNE* (0- +/- 50 CENTS): Verstimmt die VM-bearbeitete Stimme gegenüber der unbearbeiteten Stimme, um einen volleren Klang zu erzielen. 100 Cent entsprechen einem Halbton.

# VOICE MODELING-EFFEKTKATEGORIEN

Jedes Voice Modeling-Menü (VM) verfügt über zwei Basisparameter: AMOUNT und STYLE.

Der AMOUNT-Drehregler legt die Intensität des VM-Effekts fest. Wenn Sie einen Effekt zusammenstellen, sollten Sie AMOUNT zunächst auf etwa 50% einstellen.

Die STYLES der verschiedenen Voice Modeling-Effekte stellen eine große Bandbreite klanglicher Möglichkeiten zur Verfügung, die Sie in Ihre Presets integrieren können. Hier sollten Sie am besten durch die angebotenen styles blättern und experimentieren.

Die letzten STYLES jedes Effekts sind in der Regel Spezialeffekte oder im weitesten Sinne »exotische« Vorgaben. Die gewählten STYLES werden – zusammen mit allen anderen Parametern des VoicePrism Plus – in einem Preset gespeichert, wie es in der ursprünglichen VoicePrism-Bedienungsanleitung beschrieben wird.

#### **VM SPECTRAL**

Die Spectral-Funktionen stellt eine Reihe von Equalizer-Kennlinien bereit, die die <u>VM Warp</u>-Funktionen ergänzen. Dieser Funktionsbereich unterscheidet sich von der Klangbearbeitung, die im <u>COMP/EQ</u>-Bereich stattfindet. Die STYLES des <u>VM SPECTRAL</u>-Bereichs entsprechen eher den

> natürlichen Möglichkeiten der Klangformung, die jedem Sänger zur Verfügung stehen.



\* Anmerkung: Zu jedem VM Effekt-Menü gehört ein AMOUNT-Regler, mit dem Sie den

gewünschten Effektanteil einstellen können. Beachten Sie dabei bitte, dass es im <u>LEAD</u>-Menü auch einen *DRY:VM MIX*-Regler gibt, der das Mischungsverhältnis zwischen unbearbeitetem Eingangssignal (Dry) und dem mit VM bearbeiteten Signalanteil festlegt. Insofern hat dieser Parameter Auswirkungen auf die Effektivität aller anderen Parametereinstellungen.

#### **VM WARP**

»Warping« bezeichnet die gezielte Verformung des Vokaltrakts und ihre Anwendung auf Vokale. Jeder Sänger verfügt über einzigartige stimmliche Eigenschaften, die aus der gezielten Modulation des Klangs im Vokaltrakt resultieren. Die Warp-Funktionen des VoicePrism Plus ändern die Charakteristik der Stimme durch das Verschieben von Formanten, so dass die mit Voice Modeling (VM) veränderte Hauptstimme einen völlig neuen Charakter annehmen kann. Formanten sind



Bereiche des Klangspektrums, die einen bestimmten Klangkörper (in diesem Fall den Vokaltrakt) charakterisieren.

Die Namen der meisten STYLE-Einstellungen beziehen sich auf typische Genres oder Klänge, die ihre Identifikation und

Verwendung in Presets erleichtern.

Bei manchen Warp-STYLES findet auch eine Transposition des Signals um eine Oktave nach oben oder unten statt. Auf diese Weise kann ein männlicher Sänger in einer weiblichen Stimmlage mit einem weiblichen Timbre singen oder umgekehrt eine Sängerin in einer männlichen Lage singen. Diese Warp-STYLES erlauben es einem Sänger beziehungsweise einer Sängerin, im »angestammten« Tonumfang zu singen und dennoch in dem Bereich zu erklingen, der für das andere Geschlecht typisch ist. Die entsprechenden STYLES werden mit F2M (Female-to-Male) und M2F (Male-to-Female) bezeichnet.

Mit dem AMOUNT-Regler legen Sie den Effektanteil für die VM-Stimme fest: Bei der Einstellung  $\underline{0\%}$  ist kein Effekt hörbar, bei  $\underline{100\%}$  ist der Warp-Effekt maximal.

#### **VM GLOTTAL**

Im Bereich »Glottal« finden Sie alle Funktionen, mit denen die nicht tonhöhengebundenen Aspekte der menschlichen Stimme modifiziert werden können. Denken Sie beispielsweise an den coolen, gehauchten Klang klassischer Jazzstimmen, das nahezu legendäre »Grummeln« der Blues-Sänger aus dem Mississippi-Delta, das charakteristische



Fauchen und Rollen bekannter Rock- und Alternative Rock-Sänger oder jenes »Knurren«, das typisch für den Soul der Sechziger war.

Die STYLE-Einstellungen im Glottal-Bereich umfassen drei Effekttypen: BREATHINESS, RASP

und GROWL, die in der style-Bibliothek in verschiedenen Kombinationen vorliegen. Sie alle dienen dazu, den Charakter des bearbeiteten Signal durch perkussive oder textuelle Ergänzungen zu verändern. Am besten lernen Sie die Bandbreite der möglichen Effekte durch Experimentieren kennen. Die jeweils letzten Einträge umfassen sehr extreme und nahezu unwirkliche Einstellungen; Sie müssen sich also in Zukunft für dramatische Effekte nicht mehr die Stimmbänder ruinieren. Die Glottal-STYLES entstehen auf der Grundlage der folgenden Parameter:

BREATHINESS (»Behauchtheit«) ergänzt das Signal durch einen »virtuellen Luftstrom«, so dass ein ähnlicher Effekt entsteht beim Besingen eines empfindlichen Kondensatormikrofons aus kürzester Entfernung. Dieser sehr intim und subtil wirkende Effekt eignet sich für verschiedene Jazz-Stile und Popballaden, ist jedoch nicht hierauf beschränkt. BREATHINESS kann auch verwendet werden, um einen »erschöpften«

Gesangsstil zu simulieren. Ebenso ist es möglich, einen »stimmlosen«, flüsternden Eindruck zu erzielen.

RASP (Rauigkeit) ist ein noch stärkerer Effekt, bei dem der durch die Kehle gepresste Luftstrom besonders rau und scharf hörbar wird. Dieser Klang entsteht normalerweise durch eine Kombination von intensiver Atmung und Reibungen im Kehlkopfbereich, die für viele Sänger aber schwierig zu erzeugen sind und außerdem die Stimmbänder sehr stark beanspruchen. Ein Sänger, der diesen Effekt forciert, kann einen sehr aggressiven, verzerrten Klang erzielen. In vielen härteren Spielarten der Rockmusik (zum Beispiel Heavy Metal) spielt dieser Gesangsstil eine zentrale Rolle.

GROWL (»Knurren«) beschreibt einen weiteren Gesangsstil, der durch forcierte Reibung im Kehlkopfbereich und an der Epiglottis entsteht und vor allem bei Blues, Rock sowie im Rhythm'n Blues anzutreffen ist. Bei einigen der im VoicePrism Plus verfügbaren STYLES wird auch die Dynamik der bearbeiteten Hauptstimme berücksichtigt. Wenn Sie eine Silbe stärker betonen, setzt bei diesen STYLES der GROWL-Effekt ein.

Wie bei den anderen Voice Modeling-Effekten gilt auch hier, dass der AMOUNT-Drehregler die Effektintensität steuert.

#### **VM INFLECT**

Mit den <u>VM INFLECT</u>-STYLES kann das »Scooping« beeinflusst werden. Dies ist ein Effekt, bei dem ein Sänger beim Singen einer Note etwas ober- oder unterhalb der Zieltonhöhe ansetzt. Die entsprechenden <u>VM INFLECT</u>-STYLES sind wie folgt benannt:

#### UP-FAST-OFTEN



UP beziehungsweise <u>Down</u> bezeichnet die Richtung des Tonhöhenwechsels.

FAST beziehungsweise <u>SLOW</u> oder <u>MEDIUM</u> bezeichnet die Geschwindigkeit, mit der die

Zieltonhöhe erreicht wird.

Der folgende Parameter gibt an, wie oft der Effekt einsetzt. Je nach Einstellung wartet das VoicePrism eine bestimmte Zeit, bevor es den Inflection-Effekt auf den Anfang der folgenden Phrase anwendet. Um hier noch größere Abstände zu erreichen, können Sie den Effekt mit MIDI-Kontrollnachrichten an- und abschalten. Die entsprechenden Controllernummern entnehmen Sie bitte dem MIDI-Abschnitt dieser Anleitung.

Die beschriebenen Einstellungen nehmen Sie mit dem STYLE-Softregler vor.

Die Intensität des Inflection-Effekts legen Sie mit dem AMOUNT-Softregler fest. Bei der Einstellung 0% ist kein Effekt hörbar, bei 100% umfasst der Effekt einen Bereich von einer Oktave. Zusätzliche Spezial-STYLES umfassen bis zu zwei Oktaven.

#### VM PITCH

»Vibrato« bezeichnet eine Modulation der Tonhöhe, die häufig von Sängern eingesetzt wird. Ein Vibrato entsteht, indem der Sänger die Größe der Mundöffnung und des Vokaltrakts ändert, so dass es zu einer zyklischen Variation der Tonhöhe kommt.



Die Vibrato-STYLES basieren auf Parametern und Charakteristika, die aus dem Vibrato echter Sänger gewonnen wurden. Ihre Namen entsprechen den zugrunde liegenden Stilen. Allerdings kann ein bes-

timtes Vibrato auch bei einem völlig anderen Stil gut klingen. Sie sollten hier in jedem Fall experimentieren. Den AMOUNT-Softregler sollten Sie dabei zunächst auf 50% einstellen. Diese Einstellung entspricht den ursprünglich aufgenommenen und analysierten Vibrato-Modellen. Von diesem Mittelwert ausgehend können Sie den Effekt dann steigern oder abschwächen.


# **EFFECTS-TASTE**

Die Zusammenstellung der Menüs unter der **EFFECTS**-Taste entspricht dem ursprünglichen VoicePrism. Die Effekte im VoicePrism Plus wurden von TC Electronic Dänemark eigens für dieses Gerät entwickelt.

# COMPRESSOR/EQ-TASTE

# **ASSIGN**

Haupt- und Harmoniestimmen können wie beim ursprünglichen VoicePrism einem Kompressor oder




Noisegate zugeordnet werden. Der Unterschied beim VoicePrism Plus ist, dass die Parameter für Haupt- und Harmoniestimmen unabhängig voneinander eingestellt werden können. Beim VoicePrism Plus können Sie jetzt der Hauptstimme zwei EQs und

auch den Harmoniestimmen zwei separate EQs zuweisen.

#### **EQ1/EQ2, COMPRESSOR, NOISE GATE**

Die Parameter zur Einstellung von EQs, Kompressoren und Noisegate sind beim VoicePrism Plus ähnlich angeordnet wie beim ursprünglichen VoicePrism. Die Zuordnungen zu Haupt- und Harmoniestimmen wurden geändert, um eine größere Flexibilität zu ermöglichen. Im COMP/EQ-Menü stehen jetzt die Einträge EQ 1 und 2 LEAD sowie EQ 1 und EQ 2 HARMONY zur Verfügung. Für Haupt- und Harmoniestimmen stehen nun außerdem separate Kompressoren und Noisegates zur Verfügung.





# **MIX-TASTE**

Die MIX-Taste und die ihr zugeordneten Menüfunktionen haben sich gegenüber dem ursprünglichen VoicePrism nicht geändert.

# **STEP-TASTE**

Auch die **STEP**-Taste und die ihr zugeordneten Menüfunktionen haben sich gegenüber dem ursprünglichen VoicePrism nicht geändert.

# **BROWSERTASTEN**

Die **BROWSERTASTEN** und ihre Funktionen werden in der ursprünglichen VoicePrism-Bedienungsanleitung ausführlich beschrieben.

# **UTILITY-TASTE**

# **MIDI-KONFIGURATION**

Der Parameter MIDI FILTER im MIDI-Menü wurde erweitert, so dass Sie nun am VoicePrism Plus empfangene System Exclusive- und Programmwechselnachrichten ausfiltern können. Für diesen Parameter gibt es eine Einstellung OFF, bei der die eingehenden Daten nicht gefiltert werden, und eine Einstellung ON, bei der beide Nachrichtentypen ausgefiltert werden.

# **DIGITAL I/O**

<u>DIGITAL I/O</u> ist ein neues Menü, in dem Sie die Samplerate des digitalen Signals und das auf der digitalen Ebene angewendete Dithering festlegen können. Als Samplerates stehen  $\underline{44.1}$  <u>KHz</u> und  $\underline{48}$  <u>KHz</u> sowie die Einstellung <u>Ext</u> für die externe



Samplerate (wiederum entweder 44,1 kHz oder 48 kHz) zur Verfügung. Wenn das VoicePrism zu einem externen Signal mit 44,1 kHz synchronisiert ist, leuchtet auf der Vorderseite die 44.1K-Anzeige. Bei der Synchronisation zu einem Signal mit 48 kHz

leuchtet entsprechend die <u>48K</u>-Anzeige. Wenn keine Synchronisation zu einem digitalen Signal möglich ist, blinken beide Anzeigen.

Das Dithering des Signals kann auf <u>8</u>, <u>16</u> oder <u>20</u> Bit erfolgen oder abgeschaltet werden (Einstellung <u>OFF</u>).

#### **ROUTING**

<u>ROUTING</u> ist ein neues Menü, in dem Sie mit vier Parametern die Audioverarbeitung und den Signalweg festlegen können.

DIGITAL SOURCE: Wenn Sie ein am S/PDIF-Eingang anliegendes Signal verarbeiten, stellen Sie hier SPDIF ein. Wenn das



Signal an den AES/EBU-Schnittstellen auf der Rückseite der Erweiterungskarte anliegt, wählen Sie die Einstellung AES/EBU.

LEAD INPUT: Wenn Sie den analogen Line-Eingang auf der Rückseite oder den Mikrofoneingang auf der Vorderseite des

VoicePrism Plus verwenden, stellen Sie den Parameter LEAD INPUT auf ANALOG ein. Um den Mikrofoneingang zu verwenden, aktivieren Sie die MIC ON-Taste sowie – falls Ihr Mikrofon eine Phantomspeisung erfordert – die 48V-Taste. Um den Line-Eingang auf der Rückseite des VoicePrism Plus zu verwenden, deaktivieren Sie die MIC ON-Taste.

AUX INPUT: Mit diesem Parameter können Sie den linken oder rechten Eingangskanal der Erweiterungskarte oder den Aux-Eingang auf der Rückseite des VoicePrism Plus als zusätzlichen Eingang bestimmen. Das hier gewählte Signal wird dann direkt in den Effektbereich der VoiceCraft-Erweiterungskarte gelenkt. Um Signalkonflikte auf digitaler Ebene zu vermeiden, ist es nicht möglich, den bereits als digitalen Eingang für die Hauptstimme verwendeten Eingang auch für den Aux-Eingang zu verwenden.

PROCESS DELAY: Sobald die Voice Modeling-Funktionen aktiv sind, ist eine bestimmte Zeit zur Analyse und Bearbeitung des Signals erforderlich. Für eine optimale Leistung benötigt das VoicePrism Plus 20 Millisekunden Bearbeitungszeit. Wenn

Sie die zum Bearbeiten des Signals verfügbare Zeitspanne (PROCESS DELAY) vergrößern, kann das VoicePrism Plus das Signal genauer analysieren. Da aber die resultierende Verzögerung von Sängern im Live-Einsatz möglicherweise als störend empfunden wird, können Sie die Verarbeitungszeit auch verringern, was allerdings zu einer verminderten Qualität des mit Voice Modeling bearbeiteten Signals führt.

# **VERSION**

Die VERSION-Anzeige zeigt die aktuelle Version der VoicePrism Plus-Software einschließlich der Softwareversion der VoiceCraft Human Voice Modeling-Erweiterungskarte.

# **ANHANG A: MIDI**

Die für die Voicecraft-Erweiterungskarte vorgenommen STYLE-Einstellungen können in Presets zusammen mit anderen Effekt- und Dynamikeinstellungen gespeichert werden. Und wie beim ursprünglichen VoicePrism können einzelne oder alle Presets als System Exclusive-Datenpaket an ein anderes VoicePrism Plus, eine Sequencer- oder Editor-Software kopiert werden.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der nachfolgenden MIDI-Spezifikation und der MIDI-Implementationstabelle zum VoicePrism Plus.

# **VOICEPRISM PLUS MIDI SPECIFICATION TABLE**

NAME	DEFAULT VALUE	MIDI MESSAGE	RANGE OF VALUES
VIBRATO DEPTH	PARAMETER SETTING	CC#1	0-127 OVERRIDES PRESET VIBRATO INTENSITY UNTIL NEXT PROGRAM
DETUNE	PARAMETER SETTING	CC#3	0-127 OVERRIDES DETUNE INTENSITY UNTIL PROGRAM CHANGE IS RECEIVED
HARMONY VOICE LEVEL	PARAMETER SETTING	CC#12	0-127 MAPPED TO MODIFIER
LEAD VOICE LEVEL	PARAMETER SETTING	CC#13	0-127 OVERRIDE SAME AS HARMONY LEVEL
EFFECT 1 LEVEL	PARAMETER SETTING	CC#14	0-127 OVERRIDE SAME AS OTHER LEVELS
EFFECT 2 LEVEL	PARAMETER SETTING	CC#15	0-127 OVERRIDE SAME AS OTHER LEVELS
SCALE SELECT	PARAMETER SETTING	CC#16	0-6 SELECTS LIBRARY SCALE (0-5) OR CUSTOM SCALE (6)
SONG STEP FORWARD	NONE	CC#17	0-63=OFF, 64-127=FORWARD 1 STEP
SONG STEP BACKWARD	NONE	CC#18	0-63=OFF, 64-127=BACKWARD 1 STEP
THICKENER DEPTH	PARAMETER SETTING	CC#19	0-50 OVERRIDES THICKENER INTENSITY UNTIL
VIBRATO RATE	PARAMETER SETTING	CC# 20	0-127 OVERRIDES VIBRATO RATE UNTIL PRO-
			CICHII CICHICE IS INCOLUMED.
SCALE MODE SET KEY	OFF	CC# 21	0-63=0FF; 64-127=0N - ENABLES CHORD
			RECOGNITION FOR SCALE TYPE AND KEY: A
			MAJOR OR MINOR CHORD PLAYED IN OCTAVE
			1, 2, OR 3 SETS SCALE TO MAJOR OR MINOR 1,2
			AND 3. A MAJOR OR MINOR SCALE IN ANY
			OTHER OCTAVE SETS THE SCALE TO CUSTOM.
SONG SELECT		CC# 22	0-49 SELECTS SONG NUMBER (IF IN SONG
			MODE)
AUTO-TRANSPOSE	NONE	CC# 23	0-63=OFF; 64-127=ON
SPLIT POINT	NONE	CC# 24	0-63=BELOW; 64-127=ABOVE
SPLIT NOTE	NONE	CC# 25	0=C-1 127=G9

HARMONY MUTE	CURRENT STATE	CC# 26	0-63=OFF; 64-127=ON
BYPASS	CURRENT STATE	CC# 27	0-63=OFF; 64-127=ON
RESERVED	RESERVED	CC# 28	RESERVED
RESERVED	RESERVED	CC# 29	RESERVED
VOICE 1 LEVEL	PARAMETER SETTING	CC# 30	0-127 WHERE 0 = OFF, 127 = 0dB.
VOICE 2 LEVEL	PARAMETER SETTING	CC# 31	0-127 WHERE 0 = OFF, 127 = 0dB.
RESERVED	RESERVED	CC# 32	RESERVED
VOICE 3 LEVEL	PARAMETER SETTING	CC# 33	0-127 WHERE 0 = OFF, 127 = 0dB.
VOICE 4 LEVEL	PARAMETER SETTING	CC# 34	0-127 WHERE 0 = OFF, 127 = 0dB.
VOICE 1 PAN	PARAMETER SETTING	CC# 32	0=FULL LEFT; 1-63=LEFT-CENTER; 64=
			CENTEK; 65-128=CENTER- RIGHT; 127=FULL RIGHT.
VOICE 2 PAN	PARAMETER SETTING	CC# 36	SEE VOICE 1 PAN
VOICE 3 PAN	PARAMETER SETTING	CC# 37	SEE VOICE 1 PAN
RESERVED	RESERVED	CC# 38	RESERVED
VOICE 4 PAN	PARAMETER SETTING	CC# 39	SEE VOICE 1 PAN
VOICE 1 GENDER	PARAMETER SETTING	CC# 40	0 TO 1000 = MALE (FULL EFFECT); 50 = NONE
,			100 = FEMALE (FULL EFFECT); 101 ~ 127 SAME AS 100
VOICE 2 GENDER	PARAMETER SETTING	CC# 41	SEE VOICE 1 GENDER
VOICE 3 GENDER	PARAMETER SETTING	CC# 42	SEE VOICE 1 GENDER
VOICE 4 GENDER	PARAMETER SETTING	CC# 43	SEE VOICE 1 GENDER
RESERVED	RESERVED	CC# 44	RESERVED
RESERVED	RESERVED	CC# 45	RESERVED
RESERVED	RESERVED	CC# 46	RESERVED
RESERVED	RESERVED	CC# 47	RESERVED
DRY/VM BALANCE	PARAMETER SETTING	CC# 48	0 = 100% DRY, $127 = 100%$ VM.
DRY PAN	PARAMETER SETTING	CC# 49	0 = FULL LEFT; 1- 63 = LEFT-CENTER;
			04 - CENTER, 03-120 - CENTER-NOTH, 12 7- FULL RIGHT.

W DAN	SALETED SETTING	#50	0 - EIII   EET: 4 63 -   EET CENTED:
	TAKAMETER SELLING	8 #55	0 - FOLE EEFT, 1-63 - EEFT-CENTER,
			64 = CEN I EK; 65-128 = CEN I EK-RIGH I; 127 = FULL RIGHT.
DETUNE AMOUNT	PARAMETER SETTING	CC# 51	0 = -50 CENTS; 50 = 0; 100 = +50 CENTS
VM VIBRATO STYLE	PARAMETER SETTING	CC# 52	
VM VIBRATO AMOUNT	PARAMETER SETTING	CC# 53	0 = 0% (NO EFFECT); 127 = 100% (FULL EFFECT)
VM INFLECTION STYLE	PARAMETER SETTING	CC# 54	
VM INFLECTION AMOUNT	PARAMETER SETTING	CC# 22	0 = 0% (NO EFFECT); 127 = 100% (FULL EFFECT)
VM GLOTTAL STYLE	PARAMETER SETTING	CC# 26	
VM GLOTTAL AMOUNT	PARAMETER SETTING	CC# 22	0 = 0% (NO EFFECT); 127 = 100% (FULL EFFECT)
VM WARP STYLE	PARAMETER SETTING	CC# 58	
VM WARP AMOUNT	PARAMETER SETTING	CC# 29	0 = 0% (NO EFFECT); 127 = 100% (FULL EFFECT)
VM SPECTRA STYLE	PARAMETER SETTING	09 #CC	
VM SPECTRA AMOUNT	PARAMETER SETTING	CC# 61	0 = 0% (NO EFFECT); 127 = 100% (FULL EFFECT)
RESERVED	RESERVED	CC# 62	RESERVED
RESERVED	RESERVED	CC# 63	RESERVED
DAMPER PEDAL	OFF	CC# 64	HARMONY HOLD. DAMPER MESSAGE WILL
			SUSTAIN LAST CHORD IN BEFORE NOTE OFF
			MESSAGE.
HARMONYKEY/SCALESELECT/NOTES NONE	NONE	NOTE NUMBERS	CHORDS MODE - NOTES WOULD TRIGGER
			SCALIC MODE JE SCALE MODE SET VEX IS ON
			THE NOTES WOULD TRIGGER CHORD RECOG-
			NITION FOR SCALE TYPE AND KEY
			NOTES - TRIGGER APPROPRIATE VOICES.
PITCH BEND	0	PITCH BENDER	USER MUST BE ABLE TO SELECT RANGE IN
			MIDI UTILITIES WINDOW FROM +/- 0 TO +/- 12
			NON N
PROGRAM CHANGE			PROGRAM CHANGE 0-127
MIDI CHANNEL	PARAMETER SETTING	NONE	1-16 GLOBAL MIDI CHANNEL FOR ALL PRE-
			SETS, CC'S AND NOTE INFORMATION

<b>*</b> 01001	110111 1 10	is bear	,,,,	9	samenang	
MIDI UTILITY FUNCTION MIDI UTILITY FUNCTION MIDI ITTI ITY FINCTION	LOADS PROGRAM INTO SELECTED PRESET BUT DOES NOT WRITE IT IN UNTIL THE USER SAVES THE PRESET.	LOADS SONG INTO SELECTED SONG BUT DOES NOT WRITE IT UNTIL THE USER SAVES THE SONG.	MIDI UTILITY FUNCTION	MIDI UTILITY FUNCTION	* ALL CC#'S ARE CONFIGURABLE THROUGH THE SYSEX PARM EDIT FEATURE	
NONE	NONE	NONE	NONE	NONE		
NONE	NONE	NONE	NONE	NONE		
DUMP PROGRAM DUMP SONG	LOAD PROGRAM	LOAD SONG	LOAD ALL	LOAD OS	W 27 W	

# **VOICEPRISM PLUS MIDI IMPLEMENTATION TABLE**

**%** 28 **%** 

PROGRAM CHANGE		×	0-127	PRESETS
SYSTEM EXCLUSIVE	PARAMETER EDIT	×	0	ALL PARAMETERS ACCESSIBLE
	GROUP EDIT	0	0	ALL OR PART OF A PRESET
	PRESET SAVE	0	0	
	SONG SAVE	0	0	
SYSTEM COMMON	SONG POSITION	×	×	
	SONG SELECT	×	×	
	TUNE REQUEST	×	×	
SYSTEM REAL TIME	CLOCK	×	×	
	COMMANDS	X	×	
AUX MESSAGES	LOCAL ON/OFF	×	×	
	ALL NOTES OFF	×	0	
	ACTIVE SENSING	×	×	
	SYSTEM RESET	×	×	
· 2				

# **ANHANG B: GLOSSAR**

Anmerkung: Viele Fachbegriffe werden im Rahmen der ursprünglichen VoicePrism-Bedienungsanleitung erläutert. An dieser Stelle werden in erster Linie neue Begriffe vorgestellt, die das VoicePrism Plus betreffen.

**AES/EBU:** (Audio Engineering Society/European Broadcast

Union standard) – professioneller Standard für die digitale Übertragung von Audiodaten.

**Breathiness:** (»Behauchtheit«) der als solcher während des

Singens hörbare Luftstrom

**Dithering:** Wenn digitale Daten von einer höheren auf eine

niedrige Bit-Auflösung gewandelt werden, wird oft Dithering angewendet, um die bei dieser Umwandlung entstehende digitale Verzerrung zu vermindern. Hierzu wird dem Signal ein breit-

bandiges Rauschen zugemischt.

**Glottal:** Beim VoicePrism Plus stehen verschiedene

Glottal-Effekte zur Veränderung des nicht-tonalen Anteils der Stimme zur Verfügung. Sie entstehen durch bestimmte Stellungen des Kehldeckels

(Epiglottis) und Luftverwirbelungen im

Mundbereich. Hierzu gehören die Effekte breathi-

ness, rasp und growl.

**Growl:** Verformungen des Signals im Bereich der

Epiglottis (Kehldeckel), die einen »knurrenden«,

rollenden Klang zur Folge haben.

Onset: Die Zeit zwischen dem Anfang einer Phrase und

dem Einsetzen eines Effekts.

**Rasp:** Ein im Vokaltrakt entstehender Effekt

(beziehungsweise dessen Simulation), der die Stimme rau und grob klingen lässt. Dieser Effekt ist drastischer als der verwandte Breathiness-

Effekt.

**Resonance:** Eine Voice Modeling-Funktion, die die

Gesangsformanten analysiert und sie dann im Frequenzspektrum verschiebt, was zu einer mehr oder weniger drastischen Veränderung des

Gesamtcharakters der Stimme führt.

**S/PDIF:** (Sony/Phillips Digital Interface) – ein im

Consumer-Bereich etablierter Standard für die

digitale Ubertragung von Audiodaten.

**Spectra:** Ein Raster von Frequenzbereichen, die ange-

hoben oder gedämpft werden, beispielsweise bei einem grafischen Equalizer. Dabei werden nicht einzelne Frequenzen, sondern Frequenzbereiche

bearbeitet.

Voice Modeling: (abgekürzt VM) Verfahren zur elektronischen

Nachbildung der klangformenden Prozesse der

menschlichen Stimme.

# **ANHANG C: INDEX**

44.1K	5, 20	K	
48K	5, 20	KOMPRESSOR	18
A		L	
AES/EBU	6, 30, 33	LCMP/NG	8
AMOUNT	10, 11	LEAD	7, 9
ASSIGN	18	LEAD-EINGANG	21
AUX-EINGANG	21	LEQ1 LIB	8
В		LEQ2 LIB	8
BENUTZEROBERFLACHE	5	BIBLIOTHEKEN	7
BREATHINESS	13, 30	М	
C	,	M2F (MALE-TO-FEMALE)	12
COMPRESSOR/EQ	18	MIDI-KONFIGURATION	20
COMPRESSOREQ	10	MIDI-FILTER	20
D		MIDI-IMPLEMENTATION	28
DIGITAL I/O	6, 20	MIDI-SPEZIFIKATION	24
DIGITAL SOURCE	21	N	
DIGITALES SIGNAL	5, 6	NOISEGATE	18
DITHERING	20, 30, 34		10
DRY PAN	9	0	
DRY:VM MIX	7, 9, 11	ONSET	15, 16
E		P	
EQ1/EQ2	18	PITCH	12
EQUALIZER	11	PRESET-SEITE	7
F		VERZÖGERUNG	21
F2M (FEMALE-TO-MALE)	12	R	
FORMANTEN	12	RASP	13, 31
G		ROUTING	6, 21
GESCHLECHT	12	RÜCKSEITE	6
GLOSSAR	30	S	
GLOSSAIN	13, 30	S/PDIF	6, 31, 34
GROWL	14, 30	SAMPLERATE	20
	11,00	STYLE	10
H			10
HCMP/NG	8	TECHNICOLE DATEN	26
HEQ1 LIB	8	TECHNISCHE DATEN	36
HEQ2 LIB	8	TEXTFORMATIERUNG	3
		THICKENING	7, 9

U	
UTILITY	6, 20
V	
VERSION	22
VIBRATO	16
VM DETUNE	9
VM GLOTTAL	13
VM PAN	9
VM PITCH	16
VM SPECTRAL	11
VM WARP	11, 12
VOCALS	9
VOICE MODELING	7, 9, 31
VORDERSEITE	5
W	
WARP	12

# ANHANG D: DIGITALE SIGNALÜBERTRAGUNG

# ÜBER S/PDIF

S/PDIF (Sony/Phillips Digital Interface) ist ein im Consumer-Bereich etablierter Standard für die digitale Übertragung von Audiodaten.

# ÜBER AES/EBU

AES/EBU (Audio Engineering Society/European Broadcast Union standard) ist der professionelle Standard für die digitale Übertragung von Audiodaten. Für AES/EBU werden symmetrische XLR-Kabel mit einer Impedanz von 110 Ohm verwendet. Das AES/EBU-Format hat eine Auflösung von 24 Bit. AES/EBU wird im professionellen Bereich unter anderem deswegen bevorzugt, da Jitter-Effekte besser abgefangen werden. AES/EBU arbeitet mit einem höheren Spannungspegel als S/PDIF.

# ÜBER DITHERING

Erfolgt bei der digitalen Signalbearbeitung ein Wechsel von einer hohen zu einer niedrigeren Auflösung, beispielsweise von 24 zu 16 Bit, kommt es zu einem Informationsverlust (in diesem Fall 8 Bit). Das Abschneiden ("Trunkieren«) von Bits führt an leisen Stellen aufgrund des Informationsverlustes zu hörbaren Verzerrungen. Um diese Verzerrung zu kompensieren, wird Dithering angewendet. Dem Nutzsignal wird ein

gefilterter Rauschanteil zugefügt, wodurch leise Stellen im niedriger aufgelösten Signal weniger stark verzerrt klingen.

Dithering wird nur an digitalen Ausgängen eingesetzt. Das erforderliche Dithering ergibt sich aus der Auflösung der angeschlossenen Geräte. Bei der Verwendung von DAT oder CDR-Recordern sollte auf 16 Bit gedithert werden.

# ANHANG E: TECHNISCHE DATEN

Anmerkung: Dies ist eine Aktualisierung der ursprünglichen VoicePrism-Anleitung.

Digitale Ein- & Ausgänge

Anschlüsse: XLR (AES/EBU)

Cinch (S/PDIF)

Eingangsformat: 24 Bit

Ausgangsformat: Bearbeitetes Ausgangssignal am AES/EBU-

und S/PDIF-Ausgang der VoiceCraft-

Erweiterung: 24 Bit

Unbearbeitetes ADC-Ausgangssignal am VoicePrism Plus S/PDIF-Ausgang: 24 Bit

**Digitaler Ausgang** 

Dithering am Ausgang: HPF/TPDF Dithering 24/20/16/8 Bit

(nur an den Ausgängen der VoiceCraft-Karte)

Samplefrequenzen: 44,1 kHz; 48 kHz

Frequenzgang: DC to 23,9 kHz ± 0,01 dB bei 48 kHz

Analoge Eingänge

Anschlüsse: XLR symmetrisch (Pin 2 Signal),

6,3 mm Klinke

Impedanz (symm./asymm.): 28 kOhm Max. Eingangspegel Line: +21 dBu

A/D-Wandlung: 24 Bit, 100 dB Dynamik

(A-bewerteter Pegel)

Gesamtklirrfaktor: 0,005% bei 1kHz (A-bewerteter Pegel)
Frequenzgang: 10 Hz bis 12 kHz ±0,8 dB, -2 dB bei 20 kHz

Analoge Ausgänge

Anschlüsse: 6,3 mm Klinke

Impedanz: 680 Ohm (Stereo Out); 340 Ohm (Mono Out)

Max. Ausgangspegel: +21 dBu

D/A-Wandlung: 24 Bit, 100 dB Dynamik

(A-bewerteter Pegel)

**%** 36 **%** 

**Analog Bypass** 

Dynamikumfang: -97 dB typisch (A-bewerteter Pegel)

Gesamtklirrfaktor: 0,008% bei 1kHz typisch

Frequenzgang: 10 Hz bis 12 kHz ±0,8 dB, -2 dB bei 20 kHz

EMV entspricht: EN 55103 1/2, ENS 5022 Class B,

EN61000-4-2/3/4/5/6/11

Sicherheitsvorschriften beglaubigt nach:

itsvorschriften EN 60065, CAN/CSA E60065-00, UL 6500

Umgebung

Max. Max. Betriebstemperatur: 50° Celsius (122° Fahrenheit)
Min. Lagertemperatur: -25 ° Celsius (-13° Fahrenheit)

Steuerschnittstellen

MIDI: In/Out/Thru: 5 Pin DIN

GPI, Pedal: 6,3 mm Stereo-Klinkenbuchse

Netzanschluss

Spannungsversorgung: 100 bis 240 VAC, 50 bis 60 Hz

Leistungsaufnahme: 40 W

Sicherungen: 250V 500mA Slow Blow (Nordamerika und Japan)

250V 500mA Time Lag

(Europa und Vereinigtes Königreich)

Allgemein

Ausführung: Galvanisiertes Stahlgehäuse, Regler und

Tasten aus ABS-Kunststoff

Display: 128 x 64 Pixel grafikfähiges LC-Display

Abmessungen: 483 mm x 89 mm x 208 mm

(19" x 3.5" x 8.2")

Gewicht: 3,54 kg (7,8 lb)

Garantie auf Teile & Arbeit: 1 Jahr

# ANHANG F: SICHERHEITS-BESTIMMUNGEN

#### IMPORTANT:

#### FOR CUSTOMERS IN THE UK

THE WIRES IN THIS MAINS LEAD ARE COLOURED IN ACCORDANCE WITH THE FOLLOWING CODE: BLUE: NEUTRAL BROWN: I IVF

AS THE COLOURS OF THE WIRES IN THE MAINS LEAD OF THIS APPARATUS MAY NOT CORRESPOND WITH THE COLOURED MARKINGS IDENTIFYING THE TERMINALS IN YOUR PLUG, PROCEED AS FOLLOWS. THE WIRE WHICH IS COLOURED BLUE MUST BE CONNECTED TO THE TERMINAL WHICH IS MARKED WITH THE LETTER N OR COLOURED BLACK. THE WIRE WHICH IS COLOURED BROWN MUST BE CONNECTED TO THE TERMINAL WHICH IS MARKED WITH THE LETTER L OR COLOURED RED. UNDER NO CIRCUMSTANCES MUST EITHER OF THE ABOVE WIRES BE CONNECTED TO THE EARTH TERMINAL OF THE THREE PIN PLUG.

#### FOR CUSTOMERS IN CANADA

THIS CLASS B DIGITAL APPARATUS MEETS ALL REQUIREMENTS OF THE CANADIAN INTERFERENCE-CAUSING EQUIPMENT REGULATIONS.

CET APPAREIL NUMERIQUE DE LA CLASSE B RESPECTE TOUTES LES EXIGENCES DU REGLE-MENT SURE LE MATERIEL BROUILLER DU CANA-DA.

THIS EQUIPMENT HAS BEEN TESTED AND FOUND TO COMPLY WITH THE LIMITS FOR A CLASS B DIGITAL DEVICE, PURSUANT TO PART 15 OF THE FCC RULES.

THESE LIMITS ARE DESIGNED TO PROVIDE REASONABLE PROTECTION AGAINST HARMFUL INTERFERENCE IN A RESIDENTIAL INSTALLATION.

THIS EQUIPMENT GENERATES, USES AND CAN RADIATE RADIO FREQUENCY ENERGY AND, IF NOT INSTALLED AND USED IN ACCORDANCE WITH THE INSTRUCTIONS, MAY CAUSE HARMFUL INTERFERENCE TO RADIO COMMUNICATIONS. HOWEVER, THERE IS NO GUARANTEE THAT INTERFERENCE WILL NOT OCCUR IN A PARTICULAR INSTALL ATION

IF THIS EQUIPMENT DOES CAUSE HARMFUL INTERFERENCE TO RADIO OR TELEVISION RECEPTION, WHICH CAN BE DETERMINED BY TURNING THE EQUIPMENT ON AND OFF, THE USER IS ENCOURAGED TO TRY TO CORRECT THE INTERFERENCE BY ONE OR MORE OF THE FOLLOWING MEASURES:

- REORIENT OR RELOCATE THE RECEIVING ANTENNA.
- INCREASE THE SEPARATION BETWEEN THE FOUIPMENT AND THE RECEIVER.
- CONNECT THE EQUIPMENT INTO AN OUTLET ON A CIRCUIT DIFFERENT FROM THAT TO WHICH THE RECEIVER IS CONNECTED.
- CONSULT A QUALIFIED DEALER OR AN EXPERIENCED RADIO / TV TECHNICIAN FOR HELP.

THE USER MAY FIND THE FOLLOWING BOOKLET, PREPARED BY THE FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION, HELPFUL: "HOW TO IDENTIFY AND RESOLVE RADIOTY INTERFERENCE PROBLEMS."

THIS BOOKLET IS AVAILABLE FROM THE US GOVERNMENT PRINTING OFFICE, WASHINGTON, DC 20402, USA. STOCK NO. 004-000-0034-4.

#### CAUTION

YOU ARE CAUTIONED THAT ANY CHANGE OR MODIFICATIONS NOT EXPRESSLY APPROVED IN THIS MANUAL COULD VOID YOUR WARRANTY.

#### KONFORMITÄTSBESCHEINIGUNG

TC-HELICON (TC-IVL VENTURES INC.), EIN GEMEINSCHAFTSUNTERNEHMEN VON IVL TECHNOLOGIES LTD UND TC ELECTRONIC., ERKLÄRT HIERMIT AUF EIGENE VERANTWORTUNG, DASS DAS FOLGENDE PRODUKT:

VOICEPRISM PLUS VOCAL FORMANT PITCH PROCESSOR MIT VOICECRAFT HUMAN VOICE MODELING CARD

DAS VON DIESER BESCHEINIGUNG EINGESCHLOSSEN UND MIT EINER CE-KENNZEICHNUNG VERSEHEN IST, DEN FOLGEN-DEN NORMEN UNTER BERÜCKSICHTIGUNG DER CE-KENNZEICHNUNGSANWEISUNG 93/68/EEC ENTSPRICHT:

- NIEDERSPANNUNGSRICHTLINIE, 73/23/EEC
- EN 60065: SICHERHEITSBESTIMMUNG FÜR NET-ZBETRIEBENE ELEKTRONISCHE GERÄTE UND DEREN ZUBEHÖR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH UND ÄHNLICHE ALLGEMEINE ANWENDUNGEN.
- UL 6500: ZWEITE AUSGABE: STANDARD FÜR AUDIO/VIDEO UND MUSIKINSTRUMENTE FÜR DEN HAUSGEBRAUCH, PROFESSIONELLEN EINSATZ UND ÄHNLICHE ANWENDUNGEN
- CAN/CSA IEC60065-00: SICHERHEIT VON AUDIO, VIDEO UND ÄHNLICHEN ELEKTRONISCHEN GERÄTEN
- EMV BESTIMMUNG 89/336/EEC

- EN 55103 1/2: PRODUKTFAMILIENNORM FÜR AUDIO-, VIDEO- UND AUDIOVISUELLE EINRICHTUNGEN SOWIE FÜR STUDIO-LICHTSTEUEREINRICHTUNGEN
- EN 55022: CLASS B STÖRABSTRAHLUNG UND LEITUNGSGEFÜHRTE STÖRSPANNUNGEN
- EN61000-4-3 ELEKTROMAGNETISCHE EINSTRAHLLING
- EN61000-4-6 GELEITETE STÖRFESTIGKEIT
- EN61000-4-4 BURST/SCHNELLE TRANSIENTEN
- EN61000-4-2 STATISCHE ENTLADUNG
- EN61000-4-11 SPANNUNGSUNTERBRECHUNGEN
- EN61000-4-5 SURGE/ENERGIEREICHE IMPULSE

AUSGESTELLT IN VICTORIA VON FRED SPECKEEN, CHIEF EXECUTIVE OFFICER.

ANSPRECHPARTNER IN EUROPA: TC ELECTRONIC A/S, SINDALSVEJ 34, DK8240 RISSKOV, DÄNEMARK TEL: +45 87427000, FAX: +45 87427010 WEB: HTTP://WWW.TCELECTRONIC.COM

Sep/01. Prod. No: 606103811

# www.TC-Helicon.com

TC Electronic A/S | Sindalsvej 34 | 8240 Risskov | Dănemark | fon: +45 8742 7000 | fax: +45 8742 7010 | info@tcelectronic.com TC Electronic Inc. | 742-A Hampshire Road | Westlake Village | CA 91361 USA | fon: (805) 373 1828 | fax: (805) 379 2648